




Target audience:  
drivers, managers

V uplynulých týdnech jsme zaznamenali větší množství případů, kdy řidič v SRA kontrolovaný OLE neměl u sebe řidičský průkaz.

**Řidič je povinen mít u sebe letištní identifikační průkaz s oprávněním k řízení MMP v SRA i platný řidičský průkaz. Dle Dopravního řádu je OLE oprávněn tyto doklady kontrolovat.**

*POZOR! Nepředložení řidičského průkazu při kontrole je posuzováno jako přestupek proti Dopravnímu řádu a řešeno podle bodové sankční stupnice.*



**Před křížením komunikace a pojezdové dráhy jsou všichni řidiči povinni zastavit na vodorovné dopravní značce „Stůj, dej přednost letadlu“.**

V jízdě můžete pokračovat až tehdy, když se ujistíte, že nemůže dojít k ohrožení nebo omezení pohybujícího se letadla, resp. MMP.

*POZOR! Přizpůsobte rychlost Vašeho vozidla stavu vozovky!  
V zimním období může být díky počasí značení hůře viditelné a vozovky kluzké.*

Recently we have recorded increased number of cases when a vehicle driver in SRA had not presented his/her driving license to security staff during a road check.

**Drivers are obliged to hold the airport ID card with the airport driving permit and also the driving license. Airport Security is allowed to check these documents.**

*WARNING! If you do not submit your license while checked, it is considered as a violation to the traffic regulations and handled according to the sanction point scale.*



**In front of the crossing of service roads and taxiways all drivers are required to stop on road sign "Stop, give way to aircraft."**

You may cross the taxiway only when you are ensured that there is no hazard and possible restriction of taxiing aircraft or vehicles.

*CAUTION! Adjust your speed to road conditions!  
In winter the roads might be slippery due to weather and the signs might be less visible!*