

**Letiště zahajuje zimní provoz**  
Prosíme přizpůsobte své konání  
aktuálním meteo podmínkám.



**opatrnost  
pozornost**



**spěch  
rychlost**

**The airport launches winter operations**  
Please adapt your working attitude  
to actual meteo conditions.



**carefulness  
attention**



**rush  
speed**



## OPATŘENÍ SAFETY MANAGERA

Není dovoleno vypouštět vodu z letadel na odbavovací plochu.  
Při záporných teplotách vznikají nebezpečné ledové plotny.  
Organizace vypouštějící vodu je povinna jímát tuto vodu  
do nádrže a odvážet z odbavovací plochy.

## ORDINANCE OF THE SAFETY MANAGER

It is not allowed to release a water from an aircraft to the Apron surface.  
It causes dangerous icy patches during freezing conditions.  
The organization releasing the water is obliged to collect the water  
to a tank and transport it from the Apron.